



ACTIVE CLEAN

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ACM001, ACR001

Назначение

Швабра для уборки.

Инструкции по уходу и хранению

- Тщательно промывайте и просушивайте насадку во избежание появления неприятного запаха и развития вредных бактерий.
- Рекомендуется регулярно стирать насадку вручную или в стиральной машине по мере загрязнения при соответствующем температурном режиме (60 градусов).
- Не используйте ополаскиватель для белья, так как он снижает способность микрофибры притягивать пыль при сухой уборке.
- Не использовать на раскаленных поверхностях.
- Хранить в сухом месте.

Гарантийный срок

12 месяцев со дня продажи через розничную торговлю.

Негарантийные случаи

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за использования не по назначению; на следы естественного износа; на следы повреждения при перевозке товара после передачи его покупателю.

Срок службы

Срок службы не ограничен, при условии соблюдения рекомендаций по использованию, уходу и хранению, использования только по назначению.



Больше информации о коллекции у нас на сайте

