



INVITE

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ABI010, ABI020, ABI030

Назначение

Приготовление пищи в духовых шкафах и сервировка стола.

Инструкции по уходу и хранению

- Перед первым использованием вымойте посуду в горячей воде с мягким моющим средством и вытрите насухо.
- Остужайте до комнатной температуры перед мытьем. Не используйте абразивные моющие средства и металлические/жесткие губки. Вытирайте посуду насухо после каждого мытья.
- Можно мыть в посудомоечной машине.
- Не допускайте сильного перегрева пустой посуды для увеличения срока её службы. Не используйте холодную воду для охлаждения горячей посуды.

Гарантийный срок

24 месяца со дня продажи через розничную торговлю.

Негарантийные случаи

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за ударов, использования не по назначению, использования в сфере общественного питания; на следы агрессивных моющих средств, следы естественного износа; на следы повреждения при перевозке товара после передачи его покупателю.

Срок службы

Срок службы не ограничен, при условии соблюдения рекомендаций по использованию, уходу и хранению, использования только по назначению.



Больше информации о коллекции у нас на сайте

