



ВЕШАЛКИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

AHC208, AHC306, AHC501, AHS011, AHS035, AHS061, AHS063, AHS235,
AHS263, AHS281, AHS291, AHS711, AHS735, AHS761, AHS763

Назначение

Товары народного потребления. Для бытового использования.

Инструкции по уходу и хранению

- Для удаления пыли и загрязнений используйте мягкую влажную ткань или губку. Слегка смочите её в теплой воде с нейтральным моющим средством. Избегайте использования жестких щеток или абразивных средств.
- Храните вешалки в сухом месте, избегая воздействия прямых солнечных лучей и мест с высокой влажностью.

Срок службы

Срок службы не ограничен, при условии соблюдения рекомендаций по использованию, уходу и хранению, использования только по назначению.

Негарантийные случаи

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за ударов, использования не по назначению; на следы естественного износа; на следы повреждения при перевозке товара после передачи его покупателю.

Гарантийный срок

12 месяцев со дня продажи через розничную торговлю.



Больше информации
у нас на сайте

