



LINA

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

AJB111, AJB112, AJB113, AJB114

Назначение

Приготовление пищи и сервировка стола.

Инструкции по уходу и хранению

- Банку без крышки можно мыть в посудомоечной машине на щадящем режиме, использовать в микроволновой печи.
- Крышки необходимо мыть вручную с применением мягких моющих средств. После мытья крышку необходимо просушить.
- Не использовать для ухода абразивные чистящие средства и жёсткие губки.

Срок службы

Срок службы не ограничен, при условии соблюдения рекомендаций по использованию, уходу и хранению, использования только по назначению.

Негарантийные случаи

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за ударов, использования не по назначению, использования в сфере общественного питания; на следы агрессивных моющих средств, следы естественного износа; на следы повреждения при перевозке товара после передачи его покупателю.

Гарантийный срок

12 месяцев со дня продажи через розничную торговлю.



Больше информации о коллекции у нас на сайте

