

Чайник
со свистком

BLACKWOOD



Полный литраж **2,5 л**

Полезный литраж **1,8 л**

 **Attribute**

Чайник
со свистком



BLACKWOOD



Рекомендации по использованию посуды:

- Подберите размер конфорки, подходящий под диаметр дна посуды. Следите, чтобы пламя не доходило до стенок, если используете газовую плиту.

- Ручка и чайника не нагревается - можно использовать без дополнительных прихваток.

- Подходит для любых типов плит, в том числе индукционных.

Рекомендации по хранению посуды:

- Храните чайник в сухом месте с комнатной температурой, предварительно хорошо вымыв его и полностью просушив.

Рекомендации по уходу за посудой:

- Перед первым использованием вымойте чайник в горячей воде с мягким моющим средством и вытрите насухо.

- Остужайте до комнатной температуры перед мытьем. Не используйте абразивные моющие средства и металлические/жесткие губки. Вытирайте посуду насухо после каждого мытья.

- Рекомендуется ручная мойка.

- Не допускайте сильного перегрева пустой посуды для увеличения срока её службы. Не используйте холодную воду для охлаждения горячей посуды.

- Возможно появление радужных пятен или темных точек на дне посуды из-за состава воды или перегрева. Это не является браком и не влияет на качество или вкус пищи. Пятна можно убрать, протерев поверхность специальными моющими средствами, а после вытерев насухо.