



AMORE

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ABA101, ABA104, ABA106, ABA110

Назначение

Товары народного потребления. Для бытового использования.

Инструкции по уходу и хранению

- Перед первым использованием вымойте посуду в горячей воде с мягким моющим средством и вытрите насухо.
- Тщательно промывайте форму после каждого использования. Вытирайте посуду насухо после каждого мытья.
- Можно мыть в посудомоечной машине.

Срок службы

Срок службы не ограничен, при условии соблюдения рекомендаций по использованию, уходу и хранению, использования только по назначению.

Негарантийные случаи

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за ударов, использования не по назначению, использования в сфере общественного питания; на следы агрессивных моющих средств, следы естественного износа; на следы повреждения при перевозке товара после передачи его покупателю.

Гарантийный срок

18 месяцев со дня продажи через розничную торговлю.



Больше информации о коллекции у нас на сайте

