



FIBER

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ABX131, ABX133

Назначение

Товары народного потребления. Для бытового использования.

Инструкции по уходу и хранению

- Допустимо мыть в посудомоечной машине.
- Храните в сухом месте при комнатной температуре.

Гарантийный срок

12 месяцев со дня продажи через розничную торговлю.

Срок службы

Срок службы не ограничен, при условии соблюдения рекомендаций по использованию, уходу и хранению, использования только по назначению.

Негарантийные случаи

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за ударов, использования не по назначению, использования в сфере общественного питания; на следы агрессивных моющих средств, следы естественного износа; на следы повреждения при перевозке товара после передачи его покупателю.



Больше информации о коллекции у нас на сайте

