



САЛФЕТКИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ACA114, ACA118, ACC001, ACC002, ACC003, ACC004, ACC010, ACC011,
ACC141, ACP017, ACP113, ACR121, ACS111, ACS331, ACS511, ACS521, ACU212,
ACU213

Назначение

Салфетка для уборки.

Инструкции по уходу и хранению

- Храните в сухом месте.
- Регулярно меняйте салфетку для лучшего эффекта.
- Не используйте на раскаленных поверхностях.

Срок службы

Срок службы не ограничен, при условии соблюдения рекомендаций по использованию, уходу и хранению, использования только по назначению.

Назначение

Салфетка для уборки.

Инструкции по уходу и хранению

- Стирать в холодной воде в стиральной машине в мешке для стирки с вещами схожих цветов.
- Сушить в расправленном виде в хорошо проветриваемых помещениях.
- После стирки возможна усадка салфеток. На качество салфеток усадка не влияет.
- Не использовать кондиционер для белья.
- Не использовать отбеливатель.
- Не сушить в стиральной машине.
- Не использовать на раскаленных поверхностях.

Срок службы

Срок службы не ограничен, при условии соблюдения рекомендаций по использованию, уходу и хранению, использования только по назначению.

Назначение

Салфетка для уборки.

Инструкции по уходу и хранению

- Стирать в стиральной машине в мешке для стирки с вещами схожих цветов.
- Сушить в расправленном виде в хорошо проветриваемых помещениях.
- Не использовать кондиционер для белья.
- Не использовать отбеливатель.
- Не сушить в стиральной машине.
- Не использовать на раскаленных поверхностях.

Срок службы

Срок службы не ограничен, при условии соблюдения рекомендаций по использованию, уходу и хранению, использования только по назначению.

Назначение

Салфетка для уборки.

Инструкции по уходу и хранению

- Стирать при температуре 60 градусов.
- Не использовать кондиционер для белья.
- Не используйте на раскаленных поверхностях.

Срок службы

Срок службы не ограничен, при условии соблюдения рекомендаций по использованию, уходу и хранению, использования только по назначению.

Назначение

Салфетка для уборки.

Инструкции по уходу и хранению

- Стирать при температуре от 40 до 60 градусов.
- Не использовать кондиционер для белья.
- Не используйте на раскаленных поверхностях.

Срок службы

Срок службы не ограничен, при условии соблюдения рекомендаций по использованию, уходу и хранению, использования только по назначению.

Назначение

Салфетка для уборки.

Инструкции по уходу и хранению

- Стирать при температуре до 60 градусов.
- Сушить в расправленном виде.
- Не отбеливать.
- Не использовать кондиционер для белья.
- Не используйте на раскаленных поверхностях.

Срок службы

Срок службы не ограничен, при условии соблюдения рекомендаций по использованию, уходу и хранению, использования только по назначению.

Назначение

Салфетка для уборки.

Инструкции по уходу и хранению

- Стирать при температуре до 60 градусов.
- Сушить в расправленном виде.
- Не отбеливать.
- Не используйте на раскаленных поверхностях.

Срок службы

Срок службы не ограничен, при условии соблюдения рекомендаций по использованию, уходу и хранению, использования только по назначению.